

Introdução

Quantas recargas diferentes você fez nos últimos anos? De quantas você se lembra?

ChronoVerify vai ajudar a organizar todas as suas informações de recarga e mantê-las sempre ao seu alcance.

Durante uma prova **ChronoVerify** vai ajudá-lo a acompanhar as medições no cronógrafo e verificar se as velocidades obtidas estão dentro do esperado.



ChronoVerify armazena as velocidades obtidas no cronógrafo associando a arma e aos dados de recarga de modo a que você possa posteriormente pesquisar estas informações usando palavras chave como calibre da arma, pólvora, etc...

Instalação.

Executar em seu computador o PALM Desktop, a seguir use a opção VIEW, opção INSTALL, Selecionar ADD, Vá ao diretório/device onde se encontram os módulos Crhonoverify.prc, NSBSystemLib.prc e CMLib03.prc, para cada um deles Selecione ABRIR, Selecione DONE. Coloque o Palm no suporte de comunicação e acione o botão HotSync. O ícone do ChronoVerify será apresentado no Palm. Atenção, o seu equipamento deverá possuir Palm OS 3.0 ou maior.

<HELP>

Este programa é propriedade de Claudio Mano e a licença de uso é obtida no endereço indicado na tela. O programa é distribuído em modo demonstração, após registrar a sua cópia, o usuário receberá uma senha que permitirá operar todas as funções do programa. Programas de computador são inerentemente complexos e não são livres de erros. Por favor comunique qualquer anormalidade observada.

CrhonoVerify

CopyRight 2008 by Claudio Mano

Para registrar o programa ou qualquer outra dúvida, mail:

xmano@terra.com.br

Seu Nome, Estado/Cidade e o número abaixo são necessários.

99351496813p-cm

<http://paginas.terra.com.br/esporte/matchverify>

Sai

<CLEAR>

Toque na linha superior da tela "CrhonoVerify x.x by C.Mano(xx)" e um menu que possibilita apagar os arquivos será apresentado.

<SETUP>

Idioma ☒ Portugues

Selecione o idioma.

☐ English

Selecione as condições de iluminação.

☐ Français

Iluminação ☐ Sol

Informe o nome do local.

☐ Nuvens

☒ Artificial

Informe dados do cronógrafo.

Local Clube de Petropo.....

Chrono Crono ftrpj.....

Sai

<Arma>

Calibre = 40SW.....

Selecione o calibre da arma da lista ou entre diretamente no campo.

Marca = STI.....

Entre com a marca e observações.

Obs/Nr... = standard.....

Fator = 170.....

Indique o fator mínimo para esta arma de acordo com sua divisão (veja regras IPSC).

38Sup
9x21
9x23
40SW
9x19
45Acp
38Spl
357M
.380

Para confirmar uma inclusão ou alterações efetuadas pressione <Aceita>.

Sai

Busca

Novo

Aceita

Busca vai apresentar uma lista com todas as armas registradas, basta selecionar uma delas.

<Recarga> Entra com os dados da recarga.

Calibre = 40SW ▼ ?
 Capsula = Fiocc ▼ ?
 Espoleta = Magte ▼ ?
 Ponta = MPF ▼ ?
 Obs..... = full metal
 Peso = 180,..... ☒ Grains
 Polvora = Vect-xxx ▼ ?
 Obs..... = nova
 Peso = 6,80 ☒ Grains
 Comprimento Tot = 1,432

O símbolo "?" indica que uma lista será apresentada.

Selecione um nome da lista ou digite no campo.

Confirme pressionando o botão <Aceita>.

Calibre = 40SW ▼ ?
 Capsula = Fiocc ▼ Win
 Espoleta = Magte ▼ CCI
 Ponta = MPF ▼ ArmSc
 Obs..... = full metal
 Peso = 180,.....
 Polvora = Vect-xxx ▼ Fiocc
 Obs..... = nova
 Peso = 6,80
 Comprimento Tot = 1,432

Quando assinalado [x]Grain indica que o peso esta em Grains, caso contrario será considerado gramas. A conversão é feita ao tocar o indicador.

Para "Aceitar" o peso sempre devera estar em Grains.

Para converter de gramas para Grains: Limpe o campo, apague a indicação de Grains, entre o valor em gramas, selecione novamente Grains.

<Chrono> Entra velocidades obtidas no cronografo.

Velocidade feet/sec
 0940
 0944 Recarga **40SW**
 0950
 0955 Peso Real 180,..... ☒ G.
 0952
 Vel. Media = 948,20
 Fator Real = 170,67

 Vel. Minima = 944,44
Arma= 40SW- STI 170...

Entre com as velocidades obtidas no cronógrafo no campo "velocidade". As velocidades são sempre em pés/segundo. Para cada velocidade registrada pressione <Aceita>. A velocidade será inserida na lista e a média e o fator serão calculados e apresentados.

Você poderá alterar o peso real da ponta. [x]G. indica que o peso esta em Grains.

Vel. Minima é a menor necessária para se obter o fator indicado abaixo.

-O Calibre da recarga e da arma precisam ser os mesmos ou uma mensagem de erro será apresentada quando pressionar <Aceita>

-O programa usa a última arma e dados de recarga selecionados.

-Pressione "ARMA=" ou "Recarga" , e uma lista será apresentada para seleção.

-Para excluir uma velocidade da lista basta toca-la e um pedido de confirmação será apresentado. A lista pode ter até 8 velocidades.

-Para salvar as informações para posterior pesquisa é **OBRIGATORIO** pressionar o botão <Grava>.

<Historic>

Todas as informações gravadas no Chrono poderão ser pesquisadas.

<p>Calibre ▼ 38Sup Arma 9x21 Polvora ▼ 40SW Peso 9x19 Ponta ▼ 45Rcp Peso 385pl Local 357M 380</p> <p>Sai Busca</p>	<p>A esquerda, selecione o filtro desejado para pesquisa.</p> <p>Pressionando <Busca> a lista a direita será apresentada e um item poderá ser selecionado.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Calibre</th> <th>Arma</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40SW</td> <td>imbel</td> <td>25/02/08-00:06</td> </tr> <tr> <td>40SW</td> <td>imbel</td> <td>26/02/08-00:24</td> </tr> <tr> <td>40SW</td> <td>STI</td> <td>26/02/08-20:27</td> </tr> <tr> <td>40SW</td> <td>STI</td> <td>26/02/08-20:37</td> </tr> <tr> <td>40SW</td> <td>STI</td> <td>03/03/08-11:12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sai</p>	Calibre	Arma	Data	40SW	imbel	25/02/08-00:06	40SW	imbel	26/02/08-00:24	40SW	STI	26/02/08-20:27	40SW	STI	26/02/08-20:37	40SW	STI	03/03/08-11:12
Calibre	Arma	Data																		
40SW	imbel	25/02/08-00:06																		
40SW	imbel	26/02/08-00:24																		
40SW	STI	26/02/08-20:27																		
40SW	STI	26/02/08-20:37																		
40SW	STI	03/03/08-11:12																		

<p>Arma STI 40SW Obs... standard Polvora Vect-xxx 06.80 Obs... nova Ponta MPF 180.00 Obs... full metal Capsula Fioc 01.432 Espoleta Magte Velocida 0940... < 0948.20... < 0955... Fator 170.67... (?)</p> <p>Sai ?</p>	<p>A esquerda são apresentadas todas as informações da arma/ recarga/ cronógrafo.</p> <p>As velocidades são: a menor, media, maior.</p> <p><?> apresenta a tela a direita.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arma</th> <th>STI</th> <th>40SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obs...</td> <td>standard</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Polvora</td> <td>Vect-xxx</td> <td>06.80</td> </tr> <tr> <td>Obs...</td> <td>nova</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ponta</td> <td>MPF</td> <td>180.00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Program Message</p> <p>03/03/08-11:12 Clube de Petropo Artificial Crono ftrpj</p> <p>OK</p> </div>	Arma	STI	40SW	Obs...	standard		Polvora	Vect-xxx	06.80	Obs...	nova		Ponta	MPF	180.00
Arma	STI	40SW															
Obs...	standard																
Polvora	Vect-xxx	06.80															
Obs...	nova																
Ponta	MPF	180.00															

Para maiores informações envie e-mail para o endereço indicado na tela 'Help'.